

## Installationshilfe für Deco-Geräte (WLAN-Verstärker)

Achtung: Wenn Sie wichtige Geräte im WLAN betreiben (z.B. Alarmanlagen, Rasenmäher-Roboter usw.), erkundigen Sie sich vor der Installation des Deco-Systems beim Hersteller, was beim Ersatz vom Router- und WLAN-System zu beachten ist.

Um die Installation erfolgreich durchführen zu können, brauchen Sie vorgängig:

- Smartphone oder Tablet
- WLAN-Name und Passwort
- Benutzen Sie WLAN von Quickline ohne zusätzlichen Router, benötigen Sie die Quickline Cockpit Login Daten. Diese finden Sie im Quickline Willkommensbrief oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung: 062 956 51 51 | [quickline-shop@ewk.ch](mailto:quickline-shop@ewk.ch)

Alles bereitgestellt? Los geht's:

---

### Deco App starten:

Die App „TP-Link Deco“ auf dem Smartphone oder Tablet installieren. →  
iPhone, iPad: App Store / Android-Geräte: Google Play Store



Deco App öffnen und auf „REGISTRIEREN“ klicken, erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem eigenen Passwort.

Bestätigen Sie den E-Mail-Link.

Loggen sich mit Ihrer registrierten E-Mail-Adresse und Passwort ein.


---

### WLAN ausschalten:

- Wenn Sie einen externen WLAN-Router (z.B. Netgear) benutzen, trennen Sie diesen von der Stromversorgung.
- Wenn Sie WLAN von Quickline ohne zusätzlichen Router verwenden:  
Melden Sie sich im Quickline Cockpit an ([cockpit.quickline.ch](https://cockpit.quickline.ch)).

Wählen Sie:

Produkte → Internet verwalten → WLAN-Einstellungen →



---

### Deco-Gerät anschliessen:

Starten Sie die Deco App und „Los geht's“:

- Wählen Sie: Deco M4/HC4/E4/W2400/M3/E3/AC1200
- Folgen Sie der geführten Anleitung.
- Standortermittlung aktivieren: „zulassen“
- Internetverbindung /Verbindungstyp: „Dynamische IP-Adresse“ beibehalten: „weiter“
- „Standard-MAC-Adresse beibehalten“: „weiter“
- Danach geben Sie den notierten WLAN-Namen und das Passwort ein. (*Wichtig: Die Gross- und Kleinschreibung bei Namen und Passwort muss exakt übereinstimmen.*)
- Weiter muss man sich in der App mit dem WLAN verbinden, hier kommt es teilweise zu einer Fehlermeldung, diese mehrmals bestätigen (auf „Verbinden“ oder „nochmals Versuchen“ klicken).

---

### Weiteren Deco anschliessen:

Fügen Sie alle weiteren Deco in der App hinzu. Folgen Sie weiterhin der geführten Anleitung. Wählen Sie M4R, geben Sie an, wie viele Stockwerke Sie haben und schliessen die Installation ab.

Sie haben es geschafft, das Deco -System ist bereit.